

rr-Cirkits LocoBuffer USB Ver. 3.0

Stand: 30.11.2016

Der LocoBuffer USB Vers. 3.0 verfügt leider über keine Konstantstromquelle (15 mA) mehr. Er kann deshalb nur zusammen mit unserer LocoNet-Einspeisung/Verteilung (LN-ES/VT) betrieben werden, die diese Stromquelle, die für die Datenübertragung im LocoNet erforderlich ist, zur Verfügung stellt.

Uwe Blücher