

Achtung:

Bevor Sie die Firmware des GBM16N mit der neusten Version 2.2.0 aktualisieren, müssen Sie die alten Einstellungen Ihres GBM16XN speichern, damit diese nicht verloren gehen.

Vorgehensweise:

Reiter „Konfiguration“ → Button „Speichern“ → Ordner Ihre Wahl eingeben → Button „Speichern“

Reiter „Verbindung“ → Button „Aktualisieren“

Reiter „Konfiguration“ → Button „Öffnen“ → Datei mit den alten Werten erscheint → Button „Öffnen“

Ihre alten Einstellungen sind jetzt in der Firmware 2.2.0 gespeichert.

Bitte beachten Sie auch das Handbuch des GBM16XN!