

Sehr geehrte Kundinnen,
sehr geehrte Kunden,

der GBM16XN, Vers.2.X mit XpressNet-Interface ist endlich wieder lieferbar. Die Firmware des GBM16XN für das XpressNet wurde korrigiert und läuft jetzt fehlerfrei.

Bitte installieren Sie die neue Firmware folgendermaßen:

- Schalten Sie die Betriebsspannung des GBM16X aus.
- Drücken Sie auf dem Board die Taste „Identify“ und halten Sie diese gedrückt.
- Schalten Sie die Betriebsspannung des GBM16X wieder ein. Sie können jetzt die Taste „Identify“ loslassen.
- Wählen Sie im Ordner GBM16XNPROG die Firmware v2_fw_2.1.0.img aus und klicken Sie auf „Öffnen“. Die Firmware wird jetzt neu installiert.

Weitere Hinweise zur Installation der Firmware finden Sie im Handbuch des GBM16XN im Kap. 4.1.

Berlin, 11.07.2017

Uwe und Max Blücher